



### NOTICE D'UTILISATION





## INTRODUCTION



#### **INTRODUCTION**

• Objectif :

Fournir un guide visuel des différentes étapes nécessaires à l'utilisation d'une imprimante 3d MicroDelta Rework.

• Auteurs de ce document :

eMotion Tech – http://www.emotion-tech.com Hugo FLYE Anthony BERNA

• Crédits photographiques :

Photos et illustrations 3D réalisées par eMotion Tech : http://www.emotion-tech.com Responsable images : Anthony BERNA • Sources :

http://reprap.org/wiki/RepRap http://www.repetier.com/

• Licence : MicroDelta Rework : CC BY-NC-SA 4.0 Ce document : CC BY-NC-SA 4.0 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/



- Mise à jour: Date de mise à jour : 03/01/2017
- Liens utiles :

Vous pouvez trouver des informations complémentaires sur les sites suivants :

Site de la communauté RepRap : http://reprap.org/wiki/RepRap Site du logiciel Repetier-Host : http://www.repetier.com/ Base de données de fichiers 3D : http://www.thingiverse.com/





#### SOMMAIRE

INTRODUCTION	2
SOMMAIRE	4
INSTALLATION LOGICIEL	5
A. Installation des logiciels sous Mac OS	6
PREPARATION	7
A. Mise en place du micro-logiciel (firmware)	8
B. Utilisation de Repetier-Host	9
C. Profil d'imprimante	11
D. Profil de tranchage	13
E. Test de mouvement	15
F. Test de chauffe	16
G. Chargement du consommable	17
H. Test d'extrusion	18
I. Calibration automatique par ligne de commande	19
IMPRESSION	22

A. Impression du support bobine

ANNEXE	26
Installation du support bobine	27
Impression d'un modèle 3D	29
Calcul de PID	32
Pour aller plus loin	33
Maintenance	34
Recommandations	34



## INSTALLATION LOGICIEL



#### Installation des logicielles sous Mac OS

**Objectif :** installer les logiciels nécessaires à l'utilisation de la MicroDelta Rework sur un système d'exploitation Mac OS.

1°) Téléchargez la dernière version disponible du logiciel Repetier-Host directement sur notre site web (www.emotion-tech.com), à la section «Support», dans l'arborescence «MicroDelta Rework / Logiciel / Mac /».

Note: La version de Repetier sous Mac OS X est moins développée que celle de Windows/Linux. L'utilisation d'une machine virtuelle est donc conseillée pour profiter des dernières mises à jour et des options rajoutées. Cependant nous allons vous guider dans cette documentation à l'installation de la version officielle de Repetier pour Mac OS X.



## PREPARATION



#### Mise en place du micro-logiciel (firmware)

Objectif : copier les fichiers nécessaires à la machine dans la carte SD de celle-ci.

1°) Branchez votre imprimante à l'ordinateur

2°) Rendez-vous sur notre site web (www.emotion-tech.com), à la section «Support», dans l'arborescence «MicroDelta\_Rework / Logiciel / Configuration /», et téléchargez le fichier de configuration correspondant aux options de la MicroDelta Rework dont vous disposez (sans plateau, avec, etc).

3°) Décompressez ce fichier et copiez son contenu dans la Micro SD de la carte eMotronic.



4°) Appuyez sur le bouton «Reset» de l'imprimante 3D (situé sur un côté du plateau inférieur).



#### **Utilisation de Repetier-Host**

- 1°) Lancez le logiciel Repetier-Host.
- 2°) Rendez-vous dans le menu «Configuration» puis «Réglage imprimante».
- 3°) Verifiez que les paramétres correspondent à ceux de l'image ci-dessous. Sélectionnez le port COM attribué à la MicroDelta Rework.

00		Printer s	ettings	S		
Configurati	on: MicroD	elta Rework	0		Add	Delete
	Connection	Behaviour	Dime	nsion	Advanced	]
Port:		usbmodem	FA131		0	
Baud Ra	te:	115200			0	
Stop Bits	s:	1			0	
Parity:		None			0	
Transfer Protocol:		Autodetect	Autodetect		0	
Receive	cache size:		63			
Timeout	:		40	s		
Most firm only have	wares have a buffer 63 bytes.	of 127 bytes. The	e official	boards s	upported by Ard	luino 1.0.x
🗸 Use	Ping-Pong Comn	nunication (Se	nd only	after ol	k)	

The host can speed up communication, if it sends as many commands as fit into the receiving buffer. In Ping-Pong mode, only one command is send at a time. Only after the printer send an ok signal, the next command is send. Use only if you have problems without Ping-Pong mode.

Firmware sends OK after error

Repetier-Firmware send ok after resend. Other firmares like Marlin do not send a extra ok.

OK

Apply

Cancel



4°) Cliquez sur le bouton de connexion (Connect).



Celui-ci devrait passer à la couleur verte = connectée

Ś.	Repetier-Host M	lac File	Edit	View	Printer	Tem
2					-	
( 0	B					
Disconne	ect Load G-Code	Run	Kill job	SI	D card Tog	gle log
				3D Vie	w Temp	erature
C						
1014						
4						

5°) Vérifiez en bas de l'écran que la température de l'extrudeur soit cohérente :

Extruder: 21.50°C/Off

Si vous disposez du plateau chauffant, vous verrez la température de celui-ci à la suite de celle de l'extrudeur.



#### **Profil d'imprimante**

Pour une configuration manuelle du profil de l'imprimante, veuillez vous reporter aux informations suivantes.

Configuration:	MicroD	elta Rework	<b></b>	Add	Delete
Conn	ection	Behaviour	Dimension	Advanced	]
Port:		usbmodem	FA131	0	
Baud Rate:		115200		0	
Stop Bits:		1		0	
Parity:		None		0	
Transfer Protoco	ol:	Autodetect		0	
Receive cache s	ize:		63		
Timeout:			40 s		

Most firmwares have a buffer of 127 bytes. The official boards supported by Arduino 1.0.x only have 63 bytes.

Use Ping-Pong Communication (Send only after ok)

The host can speed up communication, if it sends as many commands as fit into the receiving buffer. In Ping-Pong mode, only one command is send at a time. Only after the printer send an ok signal, the next command is send. Use only if you have problems without Ping-Pong mode.



Configuratio	n:	MicroD	elta Rework	۵	Add	Delete
(	Conn	ection	Behaviour	Dimen	sion Advan	ced
Travel Fee	edrate:			10000	nin]	
Z Axis Tra	vel Fe	edrate:		10000	nin]	
Default Ex	xtruder	Temper	ature:	195		
Default he	eated b	ped temp	erature:	55		
Number o	of Extru	ider:		1	0	
🗸 Check	extruc	der & he	ated bed eve	ry 1	second	s
🗸 Don't	log ten	nperatur	e requests (N	/105)		
Dump are	a posit	tion: X	= 135	Y= 0	Z-Mi	n= 0
🗸 Go to	dispos	e after jo	ob/job kill			
🗸 Disabl	le extru	uder afte	r job/job kill			
🗸 Disabl	le heat	ed bed a	fter job/job k	cill		
Disabl	le moto	ors after	job/job kill			
Add to co	mp. pr	inting tir	ne: 0	[%]		
			0	ж	Apply	Cancel



	Connect	ion Behavio	ur Dimer	nsion Advanc	ed
Home X:	x = 0	O Home Y:	y = 0	O Home Z:	z max ᅌ
X Min:	) [n	m] X Max: 2	00 [mm]	1	
Y Min: 0	) [m	m] Y Max: 2	00 [mm]	1	
The min and coordinates where the p origin in the	an be negation can be negation rintbed itself center of the	define the possible ive and outside the starts. By changing print bed, if supp	e range of extru e print bed. Be g the min/max orted by firmw	uder coordinates. T ed left/front define t values you can eve vare.	hese the coordinates in move the
Printer typ	e: Delt	a Printer with C	ylindric Prin	t Shape	٥
Diameter	150	[mm]			
Height:	220	[mm]			
For delta extreme v it to +/-ra	like printer values poss idius.	you still need t ible. If you do r	o set the x/y not want to le	min/max values eave the printabl	to the e circle set
			ОК	Apply	Cancel



#### Profil de tranchage

Sous l'onglet Trancheur cliquez sur configuration de Slic3r

Veillez à ce que vos paramètres de tranchage soient tel qu'illustrés ci-dessous.

Layer height Layer height: First layer height: Vertical shells	0.2 m 0.3 m	m m or %
Layer height: First layer height:	0.2 m 0.3 m	m m or %
Vertical shells		
Perimeters: Spiral vase:	3	(minimum)
Horizontal shells		
Solid layers:	Тор: 3	C Bottom: 3
Quality (slower slicing)		
Extra perimeters if needed: Avoid crossing perimeters:		
Detect bridging perimeters:		
	Perinteters: Spiral vase: Horizontal shells Solid layers: Quality (slower slicing) Extra perimeters if needed: Avoid crossing perimeters: Detect thin walls: Detect bridging perimeters:	Spiral vase:     3     •       Horizontal shells     •     •       Solid layers:     Top: 3     •       Quality (slower slicing)     •     •       Extra perimeters if needed:     ✓     •       Avoid crossing perimeters:     •     •       Detect thin walls:     ✓     •

ersion 1.2.9 - Remember to check for updates at http://slic3r.org/

Sauvegarder

(	Print Settings Filament Setting	gs Printer Settings	
ABS Premium	Filament		
Filament	Color:		
	Diameter:	1.75 mm	
	Extrusion multiplier:	1	
	Temperature (°C)		
	Extruder:	First layer: 240	Other layers: 240
	Bed:	First layer: 90	Other layers: 90

Version 1.2.9 - Remember to check for updates at http://slic3r.org/



(	Print Settings Filament Setti	ngs Printer Settings	_
PLA Premium	Filament		
Filament	Color:		
	Diameter:	1.75 mm	
	Extrusion multiplier:	1	
	Temperature (°C)		
	Extruder:	First layer: 195	C Other layers: 195
	Bed:	First layer: 55	C Other layers: 55
/ersion 1.2.9 - Remember to check fo	r updates at http://slic3r.org/		

Sauvegarder

lexagon hotend	Size							
General	Nozzle diameter:	C	).4	mm				
First Custom G-code	Position (for multi-extrude	Position (for multi-extruder printers)						
	Extruder offset:	x	: 0 y: 0	mm				
	Retraction							
	Length:	2	2.5	mm (zero to disable)				
	Lift Z:	C	)	mm				
	Speed:	e	60	🗘 mm/s				
	Extra length on restart	C	)	mm				
	Minimum travel after re	traction: 2	2	mm				
	Retract on layer chang	e:						
	Wipe while retracting:	C						
	Retraction when tool is dis	abled (advan	ced settings for r	nulti-extruder setups)				
	Length:	1	0	mm (zero to disable)				

Sauvegarder



#### Test de mouvement

1°) Rendez-vous dans l'onglet «Print panel» et cliquez sur le bouton «Home all» (déplacement jusqu'aux points zéro de chaques axes).

Gardez un doigt sur le bouton «Reset» situé sur le côté gauche du plateau inférieur au cas où quelque chose ne se passe pas comme prévu.

💾 Idle									
Echo Ir	nfo	0	Errors		Dry F	Run	0	Powe	r
G-Code:								Send	
X=0.00 🏦 Home	-100	-10	-1	-0.1	0.1	1	10	100	]
Y=0.00 A Home	-100	-10	-1	-0.1	0.1	1	10	100	]
Z=0.00 🎢 Home	-100	-10	-1	-0.1	0.1	1	10	100	
Home All Set Home Go Dump Area					top Mo	tor	F	ake OK	1
Speed Multiply: 100%		1	1						
Flow Multiply: 100%				0					
Extruder		1		Heate	d bed			1	
Heat On				0	Heat (	Dn			
Extruder	1	\$		Tem	p.: 0		55	Se	t

– Prise d'origine

2°) Vérifiez que chaques axes remontent pour enclencher deux fois les capteurs de fin de course.





#### Test de chauffe

1°) Dans l'onglet «Print Panel», cliquez pour activer la chauffe de l'extrudeur, tel qu'illustré ci-dessous :

	Object Placement S	licer G-Code	Print Par	nel				
Ľ	Idle							
O Ec	no 🚺 Info	Errors	Dry Run	Power				
G-Code:				Send				
X=0.00	☆ Home -100 -10	-1 -0.1	0.1 1	10 100				
Y=0.00	☆ Home -100 -10	-1 -0.1	0.1 1	10 100				
Z=0.00	☆ Home -100 -10	-1 -0.1	0.1 1	10 100				
希 Hom	e All Set Home Go Du	mp Area S	top Motor	Fake OK				
Speed Mu Flow Multi Extruder	Speed Multiply: 100%							
О н	eat On	•	Heat On					
	Extruder 1 C 55 Set							
Temperature: 0 195 Set Fan								
Speed	[mm/min] 60	•	Fan On	Speed: 100				
Extrud	e [mm] 10 Extruc	de .	1 1 1 1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
Retract	[mm] 3 Retrac	ct						

2°) Vérifiez que la température cible demandée soit atteinte :

	Object P	lacement	Slicer	G-Code	Print Pan	el	
La Idle							
Echo Info Errors Dry Run Power							
G-Code:						Send	
X=0.00	Home	-100	-10 -1	-0.1	0.1 1	10 100	
Y=0.00	Home	-100	-10 -1	-0.1	0.1 1	10 100	
Z=0.00	Home	-100	-10 -1	-0.1	0.1 1	10 100	
Home All	Set Hor	me Go	Dump Are	ea Sto	p Motor	Fake OK	
Speed Multipl	ly: 100%			. 0	1 1	1 1 1	
Flow Multiply:	100%			- 0-			
Extruder				Heated	bed		
O Heat	On			•	leat On		
	Extruder	1	٢	Temp.	.: 0	55 Set	
Temperature: 195 195 Set Fan							
Speed [mm	n <b>/min]</b> 60				Fan On	Speed: 100	
Extrude [m	<b>nm]</b> 10	Ex	trude		1 1 1		
Retract [mr	m] 3	Re	etract				

Si la température cible n'est pas atteinte ou la température réelle varie beaucoup autour de la température cible, réalisez un calcul du PID (voir en annexe).



#### Chargement du consommable

1°) Coupez l'extrémité du filament en biseau dans le sens d'enroulement de la bobine.



2°) Débrayez l'extrudeur



3°) Passez le filament dans l'entrée de l'extrudeur et poussez-le aussi loin que possible.



4°) Si vous butez sur un point dur, embrayez à nouveau et tournez la molette / roue d'entraînement jusqu'à que le filament sorte à travers la buse.



5°) Serrez assez fortement la molette de pression du filament. Note : si la molette n'est pas suffisamment serrée, le filament sera mal entraîné





#### Test d'extrusion

1°) Dans l'onglet «Print Panel», demandez une extrusion de 50 mm.

	Object	Placement Slicer	G-Code Print Panel	
	T-11-			
	Idle			
O Ec	ho	Info Crrors	Ory Run	Power
G-Code:				Send
X=0.00	🏦 Home	-100 -10 -1	-0.1 0.1 1 10	100
Y=0.00	🏦 Home	-100 -10 -1	-0.1 0.1 1 10	100
Z=0.00	希 Home	-100 -10 -1	-0.1 0.1 1 10	100
👚 Hom	e All Set He	Go Dump Are	a Stop Motor	Fake OK
Speed Mu	ultiply: 100%	I I I		I I I
Flow Mult	iply: 100%	I I I		1 1 1
Extrude	r		Heated bed	
<b>O</b> H	leat On		Heat On	
	Extrude	r 1 ᅌ	Temp.: 0	55 Set
Temp	erature: 195	195 Set	Fan	
Speed	[mm/min] 6	0	Fan On S	peed: 100
Extrud	le [mm] 50	Extrude		
Retrac	t [mm] 3	Retract		

2°) Vérifiez que le filament sorte de la buse de façon régulière.

Si vous constatez que ce n'est pas le cas, ajustez en conséquence la pression sur le filament au niveau de l'extrudeur de manière à mieux mordre le filament. PREPARATION

#### Calibration automatique par ligne de commande

Sur les ordinateurs utilisants un système d'exploitation Mac, la procédure de calibration se fait à l'aide de commandes GCODE à envoyer à la machine, voici comment réaliser cela.

#### 1°) Assurez-vous que la tête d'impression soit à température ambiante.

2°) Montez le capteur sur le noyau de la machine et branchez-le à la carte électronique.



3°) Rendez-vous dans l'onglet «Print panel» et demandez une prise d'origine sur l'ensemble des axes à l'aide de la commande «G28».



4°) Envoyez ensuite la commande GCODE «**G32**» (le palpage en 3 points va débuter).

	Object Placement	Slicer	G-Code	Print Panel	
<b>–</b> 1	dle				
Echo	O Info	Error	s	Dry Run	Power
G-Code: G3	32				Send



5°) Envoyez la commande GCODE «G31» (le palpage multi-points va débuter).

	Object Placement	Slicer	G-Code	Print Panel	
<b>–</b>	Idle				
Echo	O Info	O Error	rs 🔘	Dry Run	Power
G-Code: G	31				Send

6°) Une fois le palpage réalisé, sauvegardez les nouvelles valeurs en envoyant la commande GCODE «M374».



7°) Retirez le capteur du noyau, débranchez-le de la carte et positionnez une feuille de papier au centre du plateau.





#### Réglage de la hauteur maximale

8°) Depuis l'onglet «Print Panel», demandez une prise d'origine.

	Object P	lacement	t Slid	cer	G-Code	Pri	int Pa	nel	
⊢≞	dle								
Echo	0	nfo	0	Errors		Dry F	Run	0	Power
G-Code:									Send
X=0.00	Home	-100	-10	-1	-0.1	0.1	1	10	100
Y=0.00	Home	-100	-10	-1	-0.1	0.1	1	10	100
Z=0.00	Home	-100	-10	-1	-0.1	0.1	1	10	100
A Home All	Set Ho	me (	Go Dum	p Area	S	top Mo	otor	F	Fake OK
Flow Multiply:	100%	1	1	1	Heate	d bed		1	1 1
Heat O	n Extrudor	1			•	Heat (	Dn		
Temperatu	re: 0	195	Set		Fan	p.: U		00	Set
Speed [mm/	<b>min]</b> 60				0	Fan C	n	Spe	ed: 100
Extrude [mr	<b>n]</b> 10		Extrude	,	1	1 1	1 1	1 1	
Retract [mm	] 3		Retract	:					
Prise d'orig	ine								

9°) Positionnez une feuille de papier au centre du plateau.

10°) A l'aide du curseur dédié à l'axe Z, descendez jusqu'à que le buse retienne légèrement la feuille de papier (descendez d'un pas de 0.1mm quand la buse est proche de la feuille).





11°) Envoyez la commande GCODE «**M306 Z0**» afin d'indiquer la hauteur maximale de votre machine.

12°) Sauvegardez la nouvelle valeur avec le GCODE «M500».





## IMPRESSION



#### Impression du support bobine

Vous êtes sur le point de lancer votre première impression.

Celle-ci va consister à imprimer le support bobine qui sera monté sur le plateau supérieur de la MicroDelta Rework.

#### Visuel du support bobine :



1°) Depuis la carte SD de la carte eMotronic, chargé le fichier GCODE nommé «spool\_holder.gcode» dans l'onglet «G-Code».







Cliquez sur le bouton «Run» pour lancer l'impression du support bobine.





# **FELICITATION !**

# Votre première impression s'est déroulée avec succès !



Rendez-vous à la partie «Annexe» pour retrouver les explications concernant le montage du support bobine.

Documentation Version 1.0.4



## ANNEXE



#### Installation du support bobine

**Objectif** : installer le support bobine sur le plateau supérieur











#### Impression d'un modèle 3D

Pré-requis : avoir réalisé une calibration complète de la machine.

1°) Téléchargez un modèle 3D, nous vous proposons le porte-clé eMotion Tech : <u>https://data.emotion-tech.com/ftp/Ressources\_3D\_eMotion\_Tech/Porte\_clef\_eMotion-Tech.stl</u>

2°) Importez ce modèle 3D dans Repetier-Host :

- dans l'onglet «Object Placement», cliquez sur le bouton «Add STL File»
- sélectionnez le fichier téléchargé et ouvrez-le avec Repetier-Host







- 2°) Modifiez l'objet selon vos préférences :
- dans l'onglet «Placements d'objets», cliquez sur le bouton «Ajouter objet».

Dupliquer	2	Copy Object(s)		Auto Position	placement intelligent
Centrer	Φ	Center Object	$\mathbf{\Psi}_{-}$	Drop Object	Mettre à plat sur le plateau
Ajouter		Add STL File	1	Remove STL File	Supprimer

3°) Tranchez le modèle avec les pré-sélections de Slic3r :

	Object Placement Slicer G-Code	Print Panel	
	Slice with Slic3r	Kill slicor	Pour finir, cliquez sur «Slice with Slic3r»
	Slic3r		
	Slic3r	Configure	
Profil d'imprimante — Profil d'impression — Profil de filament —	<ul> <li>Print Settings: Normal</li> <li>Printer Settings: Hexagon hotend</li> <li>Filament Settings:</li> <li>Extruder 1: PLA Premium</li> <li>Extruder 2:</li> <li>Extruder 3:</li> <li>Skeinforce</li> </ul>		
	Skeinforge	Configure	
	Profile:		



#### 4°) Une fois le fichier tranché, la pré-visulation de celui-ci s'affiche et il ne reste plus qu'à cliquer sur le bouton «Run».





#### **Calcul du PID**

**Préambule :** les valeurs PID sont nécessaires à la régulation de température des éléments de chauffe. Si vous constatez que la température cible demandée a du mal à être atteinte ou que la température réelle varie beaucoup autour de la température cible, il pourra être utile de calculer à nouveau les valeurs PID.

#### Par commandes GCODE :

1°) Assurez-vous que la température de la tête d'impression soit à température ambiante.

2°) Désactivez les ventilateurs secondaires.

3°) Dans l'onglet «Contrôle manuel», grâce à la zone de saisie destinée à l'envoi de commandes GCODE :

Envoyez la commande suivante : M303 E0 S250 C8

#### Détails :

- E0 = extrudeur numéro 1
- S250 = température cible de 250°C
- C8 = 8 cycles de régulation autour de la température cible

Une fois la commande envoyée, les logs de Repetier-Host vous indiquerons l'état d'avancement du calcul. Lorsque le calcul est fini, les nouvelles valeurs P, I et D sont indiquées dans les logs.

4°) Envoyez la commande GCODE suivante pour sauvegarder : M500

#### Si vous disposez de l'écran LCD :

dans le menu de l'écran est intégré une option permettant de calculer directement le PID.

Il suffit d'aller dans le menu «Calibrer / PID hotend».



#### Pour aller plus loin

Des améliorations sont disponibles pour votre MicroDelta Rework. Vous pourrez les retrouver à la section «Support» de notre site web (www.emotion-tech.com), dans l'arborescence «MicroDelta Rework / Améliorations».

N'hésitez pas à vérifier régulièrement ce dossier afin ne manquer aucune de nos propositions d'améliorations.



#### Maintenance

Une maintenance mensuelle de l'imprimante 3D est conseillée.

Ci-dessous quelques recommandations :

A l'aide d'un pinceau, dépoussiérer les éléments suivants :

- la carte eMotronic
- les différents ventilateurs et s'assurer que les flux d'air sont bien dégagés
- la partie froide de la tête d'impression

- Nettoyer la tête d'impression en suivant le guide dédié à la tête d'impression Hexagon dont voici le lien : <u>http://data.emotion-tech.com/highlights\_fr/Hexagon%20-%20Notice%20montage-debouchage.pdf</u>

- Nettoyer les dents de la roue d'entraînement à l'aide d'une pointe d'aiguille, de l'extrémité d'une pince brucelle ou d'une lame de cutter.

- Vérifier le serrage de chacune des vis équipant l'imprimante 3D.

- Lubrifier les différents éléments de transmission mécanique avec de la graisse universelle ou de l'huile à base de PTFE en spray.

#### Recommandations

#### Eteindre l'imprimante 3D :

Après impression d'une pièce plastique, si vous souhaitez éteindre la machine, attendez que la tête d'impression soit redescendue à température ambiante afin de vous assurer que la tête d'impression ne se bouche pas.

#### Transport :

Si vous avez à déplacer la machine en voiture ou autres moyens de transport, il est recommandé de débrancher au préalable les moteurs pas-à-pas de la carte eMotronic afin d'éviter d'endommager les cartes électroniques et leurs composants.

#### Dépannage :

Une FAQ concernant la MicroDelta Rework est disponible sur notre site web à la section «Support», n'hésitez pas à la consulter si vous éprouvez des soucis avec votre machine, la plupart des pannes trouvent une solution grâce à cet outil, ne vous en privez donc pas !





## Vous remercie d'avoir choisi la MicroDelta Rework !

www.emotion-tech.com